POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

VOJENSKÁ PRILBA, VYSIELAČKA, ĎALEKOHĽAD, BATERKA

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Vek: 3+
2. Materiál: plast

Zdroj napájania:

3. Núdzové svetlá: vyžadujú 2 AAA batérie, batérie nie sú súčasťou balenia.
4. Vysielačky: vyžadujú 6 AAA batérií, batérie nie sú súčasťou balenia.
5. Baterka / Infračervené: Vybavené dvoma batériami AG10 na tlačidlo, ktoré sú súčasťou produktu.

Montáž batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte primeraný počet batérií podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne upevnený.

ČISTENIE

6. Produkt by sa mal utrieť mäkkou handričkou s pridaním ľahkého pracieho prostriedku, napríklad prostriedku na umývanie riadu.
7. Nedrhnite produkt ostrou špongiou ani štetcami či drhnutými podložkami, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu povrchu produktu.
8. Produkt by sa nemal čistiť alkoholom, pretože môžu viesť k miestnemu zafarbeniu.
9. Produkt by sa nemal čistiť acetónom, pretože to môže viesť k vážnemu poškodeniu produktu.
10. Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným svetlom, pretože môže viesť k zmene farby.
11. Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
12. Nesušte produkt v blízkosti zdrojov tepla, pretože to môže viesť k deformácii produktu.

VAROVANIA PRED BATÉRIOU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním je potrebné batérie vybrať z produktu.
3. Pri nabíjaní by mali batérie neustále dohliadať dospelý človek.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií a nové aj vybité batérie naraz.
5. Batérie by sa mali vkladať podľa označenia polarity.
6. Vybité batérie je potrebné z produktu odstrániť.
7. Neskratujte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Počas hry by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu poškodiť elektronické komponenty.
1. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.
2. Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Ak sa zistia akékoľvek abnormality, prestaňte ich používať.
3. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
4. Po vybratí produktu z obalu by sa všetky neoddielené položky mali uložiť do príslušných odpadkových nádob. Fóliové vrecká, pásky a úlomky pásky môžu predstavovať riziko udusenia.
5. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
6. Manuál a balenie obsahujú dôležité informácie, takže si ich nechajte pre prípad, že máte pochybnosti.

KX2501 Sada prilby vojaka, vysielačka, ďalekohľad, baterka

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu Https://www.ikonka.eu/gpsr.html vyrobené v Číne