

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DETEKTOR KOVOV LED DETEKTOR KOVOV

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Vek: 8+
2. Zdroj napájania: 9V batéria (v balení)
3. Napätie: 9V
4. Prúd: 30 mA (0,03 A)
5. Výkon: 270 mW (0,27 W)
6. Frekvencia: 3 kHz
7. Rozmery obalu: 40 × 17 × 5 cm
8. Rozmery detektora: 15,5 × 15,5 × 96 cm
9. Nastaviteľná dĺžka: 70-96 cm
10. Rozmery nástroja: 6 × 3,5 × 27 cm

Obsah stavebnice: 1 detektor, 2 plážové náradie, 1 9V batéria, úložná taška, používateľská príručka

INŠTALÁCIA

1. Odskrutkujte jeden koniec čierneho gombíka, prevlečte ho cez rukoväť a spodok detektora a potom gombík dotiahnite.
2. Prevlečte vyčnievajúcu šnúru cez okrúhly otvor v strede druhého segmentu rukoväte. Uistite sa, že rukoväť je v nastaviteľnej polohe a oba segmenty sa čo najviac prekrývajú, aby kábel mohol prejsť celou rukoväťou a vyjsť z druhej strany.
3. Zasuňte napájací kábel do zásuvky na konci rukoväte. Uťahni čierny ochranný kryt na konci kábla, aby si spoj upevnil. Zarovnaj čiernu trubicu s drážkou v zelenej rukoväti a zasuňte ju dovnútra, aby ste ju znehybnili.
4. V strede a na konci rukoväte je zelený, nastaviteľný uzamykací prvok. Keď je komponent zdvihnutý, rukoväť sa dá voľne nastaviť; Keď sa spustí, rúra sa upchá a nedá sa nastaviť.



5. Vložte batériu podľa označení "+" a "-" do priehradky na batériu.
6. Montáž dokončená.



AKO POUŽÍVAŤ

Začiatok:

Stlačte a podržte čierne tlačidlo na rukoväti 3 sekundy. Keď počujete štartovací signál, displej sa rozblíka po celom zariadení, aby signalizoval, že produkt bol spustený.

Detekcia:

V pohotovostnom režime bude sektorový signál striedavo blikať dopredu.

V prevádzkovom režime platí, že čím bližšie sú objekty na detekciu, tým silnejší a častejší signál.

Žiadne prekážky, ak je hrot detektora v priamke vo vzdialenosti menej ako 20 cm od kovového objektu, zariadenie zapípa a sektor na indikačnom paneli sa vyplní.

V prítomnosti prekážok je dosah detekcie kovov 15 cm. Ak vodiče nie sú poškodené, okrúhly hrot detektora je vodotesný a môže byť ponorený do hĺbky 20 cm na prieskum.

Vypnutie napájania:

Na vypnutie zariadenia stlačte a podržte čierne tlačidlo 3 sekundy. Vyberte batériu z produktu a vložte ju znova, keď budete chcieť zariadenie znova použiť.

ČISTENIE

Navlhči čistiacu handričku čistiacim prostriedkom. Jemne utri spotrebič dočista. Chráňte zariadenie pred prachom a špinou. Po použití ich nechajte vyschnúť pri izbovej teplote.

UPOZORNENIA

1. Produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 8 rokov.
2. Produkt je hračka pre deti. Nemal by sa používať na profesionálne účely.
3. Batéria zahrnutá v sade nie je dobíjateľná. Pri likvidácii batérií je potrebné dodržiavať pravidlá triedenia odpadu.
4. Deti by mali spotrebič používať len pod dohľadom dospelých.
5. Uchovávajte obalové materiály (filmy, plastové tašky a pod.) mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenía.
6. Riziko poškodenia produktu! Nerozoberajte spotrebič. V prípade chýb kontaktujte prosím zákaznícky servis. Nevystavujte spotrebič teplotám presahujúcim 60°C.
7. Produkt by sa mal skladovať na suchom mieste, pretože prístup vlhkosti a vody môže viesť k trvalému poškodeniu.
8. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
9. Manuál obsahuje dôležité informácie, preto by ste si ho mali ponechať pre prípad, že máte nejaké pochybnosti.

KX2816 DETEKTOR KOVOV S LED DETEKTOROM KOVOV

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111
Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu
vyrobené v Číne

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>