

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BLASTER MODULÁRNA PUŠKA 4IN1 30 ŠÍPOK

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Rozmery obalu: 78 cm x 38 cm x 8 cm
2. Rozmery základnej pušky: 38,5 cm x 22 cm x 6,5 cm
3. Rozmery pušky pri zložení: 76 cm x 35 cm x 6,5 cm
4. Rozmery ostatných prvkov: od 13 cm do 25 cm
5. Vek: 6+

Zdroj napájania:

6. Puška: 4x AA batéria (nie je súčasťou balenia)
7. Bateria: 3x LR1130 batéria (súčasťou balenia, batéria vymeniteľná)

ČISTENIE

1. Produkt by sa mal utrieť mäkkou handričkou s pridaním ľahkého pracieho prostriedku, napríklad prostriedku na umývanie riadu.
2. Nedrhňte produkt ostrou špongiou ani štetcami či drhnutými podložkami, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu povrchu produktu.
3. Produkt by sa nemal čistiť alkoholom, pretože môžu viesť k miestnemu zafarbeniu.
4. Produkt by sa nemal čistiť acetónom, pretože to môže viesť k vážnemu poškodeniu produktu.
5. Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným svetlom, pretože môže viesť k zmene farby.
6. Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
7. Nesušte produkt v blízkosti zdrojov tepla, pretože to môže viesť k deformácii produktu.

VAROVANIA PRED BATÉRIOU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním je potrebné batérie vybrať z produktu.
3. Pri nabíjaní by mali batérie neustále dohliadať dospelý človek.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií a nové aj vybité batérie naraz.
5. Batérie by sa mali vkladať podľa označenia polarít.
6. Vybité batérie je potrebné z produktu odstrániť.
7. Neskratujte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Pri používaní produktu by malo byť dieťa pod neustálym dospelým dohľadom.
2. Produkt je určený pre deti staršie ako šesť rokov.
3. Produkt obsahuje malé zložky, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať riziko udusenía.
4. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.
5. Mali by sa používať iba originálne nábojnice.
6. Pri hraní používajte ochranné okuliare.
7. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu viesť k trvalému poškodeniu elektronických komponentov.
8. Nestrieľajte na iných ľudí a zvieratá, najmä na citlivé časti tela, ako je tvár.
9. Stav produktu by ste mali pravidelne kontrolovať, ak sa objavia nejaké abnormality, mali by ste ho okamžite prestať používať.
10. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
11. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
12. Manuál a obal obsahujú dôležité informácie, takže si ich pochovejte pre prípad, že máte pochybnosti.

KX6221 BLASTER MODULÁRNA PUŠKA 4in1 30 šípok

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach