

## NÁVOD NA POUŽITIE

### Drevená autodráha s elektrickým vláčikom

Ďakujeme, že ste si zakúpili drevenú autodráhu s elektrickým vláčikom. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípad neskoršej potreby.

---

#### Obsah balenia

- Drevené diely autodráhy
- Elektrický vláčik
- Vagón
- Žeriav
- Vysokozdvížny vozík
- Kontajner
- Stromy (6 ks)
- Figúrky (4 ks)
- Dopravné značky (3 ks)
- Stípy (4 ks)
- Palety a ostatné príslušenstvo
- Plastový úložný box

Pred montážou skontrolujte, či balenie obsahuje všetky uvedené diely.

---

#### Montáž autodráhy

1. Vyberte všetky diely z balenia.
  2. Poskladajte drevenú trať podľa vlastného návrhu alebo podľa obrázka na obale.
  3. Umiestnite most, kopec a žeriav na požadované miesto.
  4. Rozmiestnite stromy, dopravné značky, figúrky a ostatné doplnky.
  5. Skontrolujte, či všetky diely do seba správne zapadajú.
- 

#### Vloženie batérie

Elektrický vláčik je napájaný:

- 1× AAA batériou 1,5 V (nie je súčasťou balenia).

Postup:

1. Otvorte kryt priestoru pre batériu.
  2. Vložte batériu podľa vyznačenej polarita (+/-).
  3. Zatvorte kryt.
  4. Zapnite hlavný vypínač.
- 

#### Používanie vláčika

1. Položte vláčik na koľajnice.
  2. Zapnite vypínač.
  3. Vláčik sa začne automaticky pohybovať po dráhe.
  4. Po skončení hry vláčik vypnite.
- 

Hra

Deti môžu:

- prevážať náklad pomocou vagóna,
  - nakladať kontajnery žeriavom,
  - používať vysokozdvížny vozík,
  - vytvárať vlastné železničné mesto,
  - meniť rozloženie trate podľa vlastnej fantázie.
- 

#### Údržba

- Drevené časti čistíte suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.
  - Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
  - Nevystavujte výrobok dažďu ani dlhodobému pôsobeniu vlhkosti.
  - Pred uskladnením vyberte batériu z vláčika.
  - Po skončení hry uložte všetky diely do priloženého úložného boxu.
- 

#### Technické údaje

##### Materiál

- Drevo
- Plast

##### Napájanie vláčika

- 1× AAA batéria (nie je súčasťou balenia)

##### Rozmery zostavenej dráhy

- 87 × 89 × 14,5 cm

##### Rozmery úložného boxu

- 32 × 22,5 × 21 cm

##### Rozmery balenia

- 34 × 25 × 22 cm
- 

#### Riešenie problémov

##### Vláčik nejazdí

##### Skontrolujte:

- správne vloženie batérie,
- stav batérie,
- zapnutý vypínač,
- správne polozenie vláčika na koľajniciach.

##### Vláčik sa zastavuje

- Vymeňte batériu.
  - Skontrolujte, či sú koľajnice správne spojené.
  - Odstráňte prekážky z trate.
- 

#### Skladovanie

##### Výrobok skladujte:

- na suchom mieste,
- mimo priameho slnečného žiarenia,
- mimo dosahu zdrojov tepla.

Pri dlhšom nepoužívaní vyberte batériu z vláčika.

---

#### Certifikácia

**Výrobok je označený značkou CE a spĺňa požiadavky platných bezpečnostných predpisov Európskej únie.**