

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BALANCE BIKE TRIKE FIX MINI 3IN1

KOMPONENTY BICYKLA



ZOSTAVENIE BICYKLA

1. Pripojte prvok č. 6 k prednému kolesu.
1. Upevnite predné koleso na rám.
2. Namontuj a priskrutkuj riadidlá.



Pedále.

3. Nainštalujte konektor č. 7.

2. Zamontuj



1. Nainštalujte sedlo.

ZMIANA FORMY ROWERKA

1. Stlačte tlačidlá 10 a 11 a rozložte zadnú časť volantu.



1. Vložte konektor 7.

1. Pedále sa pripevnia na predné koleso.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti vo veku od 2 do 5 rokov.
2. Počas hry by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Bicykel nepoužívajte na svahoch, nerovných povrchoch, verejných cestách a iných miestach, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko.
4. Pred každým použitím si prosím skontrolujte stav produktu. Ak sa nájdú akékoľvek nezrovnalosti, hra by mala byť zastavená.
Opätovné použitie bude možné po vykonaní potrebných opráv.
5. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
6. Inštaláciu produktu by mala vykonať dospelá osoba.
7. Po vybratí produktu z obalu musia byť všetky neoddelené komponenty uložené do príslušných nádob na odpad. Fóliové tašky, pásky a kúsky pásky môžu predstavovať riziko udusenía.
8. Manuál a balenie obsahujú dôležité informácie, takže si ich nechajte pre prípad, že máte pochybnosti.

KX5377 Trike Fix Mini 3in1 Balance Bike

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Vyrobené v Číne