

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

RC CAR ROCK CRAWLER HB 2.4GHZ

1:18

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Rozmery obalu: 32 cm x 18 cm x 23 cm
2. Rozmery auta: 28 cm x 15 cm x 16 cm
3. Mierka: 1:18
4. Čas hrania: asi 15 minút
5. Napájanie auta: 4,8 V batéria, 700 mAh (v cene) • Napájanie na diaľkové ovládanie: 3x AA (v cene)
6. Doba nabíjania: 3-4 hodiny
7. Dosah: až 50 m
8. Rýchlosť ~10 km/h
9. Prevádzková frekvencia vysielачa: 2,4 GHz
10. Maximálny výkon vysielачa: 6,61 dBm

OBSAH SADY

1. Estetická krabica
2. Diaľkovo ovládaný terénny ROCK CRAWLER
3. Diaľkové ovládanie
4. 4,8V 700mAh batéria
5. Nabíjačka batérií
6. Batérie na 3x diaľkové ovládanie AA (nie sú súčasťou balenia)
7. Používateľská príručka v angličtine

NABÍJANIE

1. Batéria v sade musí byť pred použitím nabitá.
2. Zapojte nabíjačku do zásuvky a pripojte konektor batérie a konektor nabíjačky.
3. Prvé dve nabitia by nemali trvať menej ako 8 hodín. Následné obvinenia by mali trvať medzi 5 a 6 hodinami.
4. Neprebíjajte batériu, pretože to môže viesť k jej poškodeniu.
5. Pravidelne kontrolujte stav vodičov, konektorov a batérie. Ak sa zistia nejaké nezrovnalosti, sú potrebné potrebné opravy.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

1. Na inštaláciu batérie do ovládača:
 1. Otvorte kryt batérie pod ovládačom.
 2. Vložte 3 AA batérie (nie sú súčasťou balenia) do príslušných zásuviek podľa označenia polarita.
 3. Zatvorte a zabezpečte kryt batérie.
2. Inštalácia batérie v modeli:
 1. Odstráňte bezpečnostnú skrutku stráže a otvorte ju.
 2. Pripojte konektor batérie k konektoru modelu.
 3. Vložte batériu do slotu. □ Zatvorte a zabezpečte kryt.

KONTROLA VOZIDLA

1. Aby ste vozidlo posunuli dopredu, stlačte spúšť. Aby sa vozidlo posunulo dozadu, stlačte spúšť dozadu.
2. Na brzdenie stlačte spúšť prudko dopredu alebo dozadu, v závislosti od smeru jazdy, počas jazdy.
3. Ak chcete otočiť doprava alebo doľava, otočte volant správnym smerom.

Ak sa model otáča sám, mali by ste nastaviť polohu predných kolies pomocou gombíka umiestneného medzi nimi. Ak sa model otočí doprava, natočte gombík mierne doľava. Ak sa model otočí doľava, otočte gombík mierne doprava.

ÚDRŽBA

1. Ak neplánujete hračku používať dlhší čas, nezabudnite vybrať batériu a akumulátor.
2. Po každom použití model vyčistite mierne vlhkou, mäkkou handričkou.
3. Neponorte hračku do vody. Skladujte na suchom mieste.
4. Chráňte pred vysokými teplotami a slnečným žiarením.

UPOZORNENIA

1. Po vybratí produktu z obalu musia byť všetky neoddelené komponenty uložené do príslušných nádob na odpad. Fóliové vrecká, pásky, úlomky pásky a podobne. môže predstavovať riziko udusenía.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako 14 rokov.
3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ neustále pod dohľadom dospelého človeka.
1. Model by sa nemal používať na verejných cestách, pretože to predstavuje riziko nehody.

2. Nepoužívajte model v blízkosti davu ľudí a zvierat, pretože to môže viesť k nehodám.
3. Nedotýkajte sa batérie ani motora hneď po hraní. Počas prevádzky môžu dosiahnuť vysoké teploty. Existuje riziko popálenín.
4. Nedotýkajte sa ani neblokujte ovládanie otáčajúcich kolies vozidla.
5. Stav produktu by ste mali pravidelne kontrolovať. Ak sa zistia nejaké nezrovnalosti, mali by ste ho okamžite prestať používať. Opätovné použitie bude možné po vykonaní potrebných opráv.
6. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
7. Poškodený produkt by sa nemal likvidovať v nádobe určenej na zmiešaný odpad. Mala by byť odvezená na zberné miesto pre odpad, elektrické a elektronické zariadenia.
8. Manuál a obal obsahujú dôležité informácie. Preto by ste ich mali uchovávať pre prípad, že budete mať v budúcnosti akékoľvek pochybnosti.

VAROVANIA PRED BATÉRIOU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pri nabíjaní by mali batérie neustále dohliadať dospelý človek.
3. Pred nabíjaním je potrebné batérie vybrať z produktu.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií a nové aj vybité batérie naraz.
5. Batérie by mali byť vložené so správnou polaritou.
6. Vybité batérie je potrebné z produktu odstrániť.
7. Neskratujte napájacie konektory.

KX9643_2 Samochód RC rock crawler HB 2,4 GHz 1:18

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Vyrobené v Číne