

Upozornenie

1. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku.
 2. Detektor kovov je určený len na detekciu kovových predmetov v zemi alebo iných bezpečných povrchoch.
 3. Produkt nie je hračka – uchovávajte mimo dosahu detí.
 4. Balenie nie je hračka – nezdieľajte s deťmi.
 5. Nepoužívajte počas búrky, v blízkosti vysokonapäťových vedení alebo radarových zariadení – riziko úrazu elektrickým prúdom, zlyhania zariadenia a zranenia používateľa.
 6. Neponárajte sa do vody, aby ste predišli poškodeniu elektroniky alebo zlyhaniu zariadenia.
 7. Neudierajte sondou detektora o tvrdé povrchy a nepoužívajte nadmernú silu počas prevádzky. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu sondy, poruche detektora, strate presnosti detekcie a zlyhaniu zariadenia.
 8. Nevystavujte zariadenie teplotám mimo rozsahu -20°C až $+60^{\circ}\text{C}$. Vystavenie príliš nízkym alebo príliš vysokým teplotám môže viesť k poškodeniu elektroniky, zlyhaniu zariadenia a strate správnej prevádzky detektora.
 9. Nerozoberajte ani neupravujte produkt – riziko poškodenia a poruchy.
 10. Pravidelne kontrolujte technický stav displeja, káblov, držiakov a krytu. Nepoužívajte v prípade poškodenia alebo poruchy.
 11. Produkt skladujte na suchom mieste, mimo ohňa a tepla.
-