Upozornenie

1. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku.
2. Spotrebič je určený len na pranie ľahkého oblečenia a malých látok – nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu práčky alebo zraneniu používateľa.
3. Používajte práčku len na rovnom, stabilnom a suchom povrchu, aby ste zabránili rozliatiu vody a poškodeniu mechanizmu.
4. Pred použitím skontrolujte, či je práčka správne a úplne rozložená, aby ste predišli prevráteniu, úniku vody alebo poškodeniu mechanizmu.
5. Počas prevádzky nepohybujte ani nenakláňajte práčku – riziko úniku vody, prevrátenia spotrebiča alebo poškodenia mechanizmu.
6. Počas prevádzky nevkladajte ruky ani predmety do bubna – hrozí riziko štipnutia alebo porezania.
7. Nevkladajte spotrebič ani káble do vody – riziko úrazu elektrickým prúdom.
8. Produkt nie je hračka – uchovávajte mimo dosahu detí.
9. Balenie nie je hračka – nezdieľajte s deťmi.
10. Pred čistením alebo zložením spotrebič odpojte od zdroja napájania – inak hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia práčky.
11. Nerozoberajte ani neupravujte spotrebič – riziko trvalého poškodenia alebo úrazu elektrickým prúdom.
12. Pravidelne kontrolujte stav práčky. Nepoužívajte, ak je poškodená alebo vykazuje viditeľné známky opotrebenia.
13. Nepreťažujte práčku nad maximálnu kapacitu 12 l – riziko poškodenia bubna, motora alebo pohonného mechanizmu.
14. Produkt skladujte na suchom mieste, mimo ohňa a tepla.

•