

## Upozornenie

1. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku.
  2. Detektor kovov je určený len na detekciu kovových predmetov v zemi alebo iných bezpečných povrchoch.
  3. Nie je vhodné pre deti mladšie ako 8 rokov.
  4. Používajte len pod dohľadom dospelých.
  5. Balenie nie je hračka – nezdieľajte s deťmi.
  6. Nepoužívajte počas búrky, v blízkosti vysokonapäťových vedení alebo radarových zariadení – riziko úrazu elektrickým prúdom, zlyhania zariadenia a zranenia používateľa.
  7. Neponorte do vody, aby ste predišli poškodeniu elektroniky a zlyhaniu zariadenia.
  8. Neudierajte sondou detektora o tvrdé povrchy a nepoužívajte nadmernú silu počas prevádzky. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu sondy, poruche detektora, strate presnosti detekcie a zlyhaniu zariadenia.
  9. Nevystavujte zariadenie teplotám mimo rozsahu  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+60^{\circ}\text{C}$ . Vystavenie príliš nízkym alebo príliš vysokým teplotám môže viesť k poškodeniu elektroniky, zlyhaniu zariadenia a strate správnej prevádzky detektora.
  10. Nerozoberajte ani neupravujte produkt – riziko poškodenia a poruchy.
  11. Pravidelne kontrolujte technický stav displeja, káblov, držiakov a krytu. Nepoužívajte v prípade poškodenia alebo poruchy.
  12. Produkt skladujte na suchom mieste, mimo ohňa a tepla.
-