# Upozornenie

1. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku.
2. Inštaláciu by mala vykonávať iba dospelá osoba.
3. Používajte iba priložený montážny hardvér.
4. Pred použitím skontrolujte, či je produkt správne zložený a mechanizmus nastavenia výšky správne zamknutý. Nesprávna montáž alebo odomknutý mechanizmus môže spôsobiť, že sa nábytok prevrhne, poškodí vám prsty alebo spôsobí iné zranenia.
5. Používajte produkt tak, ako je zamýšľaný.
6. Nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky – riziko pádu, strihania prstov a prehltnutia malých častí.
7. Používajte len pod dohľadom dospelých.
8. Produkt je určený výhradne na domáce použitie.
9. Plastové alebo kartónové obaly nie sú hračka. Majú ostré hrany – riziko zranenia.
10. Uchovávajte fóliové obaly mimo dosahu detí – riziko udusenia.
11. Používajte len na stabilnom a rovnom povrchu, aby ste predišli prevráteniu.
12. Nestojte na stole alebo stoličke – riziko pádu, pádu a vážneho zranenia.
13. Nedovoľte dieťaťu liezť alebo sedieť na zásuvke – riziko poškodenia televízora.• Lampu nepoužívajte pri vode alebo v vlhkých miestnostiach – hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, skratu systému a poškodenia spotrebiča.
14. Nenechávajte svetlo zapnuté bez dozoru – riziko prehriatia, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
15. Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a spojovacie prvky – ak sa uvoľnia, okamžite ich utiahnite.
16. Okamžite vymeňte poškodený USB kábel – nepoužívajte ho v prípade odrenia alebo poškodenia – riziko úrazu elektrickým prúdom alebo skratom inštalácie.
17. Ak je produkt opotrebovaný – prestaňte ho používať.
18. Maximálna záťaž: stôl 30 kg, stolička 80 kg.
19. Neprekračujte povolené maximálne zaťaženie.
20. Produkt skladujte na suchom mieste, mimo ohňa a tepla.

•