

Upozornenie

1. Používajte produkt tak, ako je zamýšľaný.
 2. Pred použitím si prečítajte prevádzkové pokyny. Nevystavujte klávesnicu ani USB prijímač vode, vlhkosti ani teplu.
 3. Nepoužívajte zariadenie, ak sú poškodené puzdro, kľúče, napájací kábel alebo USB prijímač.
 4. Uistite sa, že batérie sú správne vložené a kompatibilné s požadovaným typom.
 5. Nemiešajte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií.
 6. V prípade úniku batérie okamžite ukončite používanie a zlikvidujte batérie v súlade s predpismi.
 7. Nenechávajte batériu v zariadení dlhší čas bez používania.
 8. Zostaňte mimo dosahu – produkt nie je hračka.
 9. Neotvárajte ani neupravujte zariadenie; Opravy by mali vykonávať len autorizované servisné centrum.
-