
NÁVOD NA POUŽITIE




KX2637 Kozmetický stolík so zrkadlom LED

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Poľsko


kik.zakupy@ikonka.eu

Https://www.ikonka.eu/gpsr.html

Vyrobené v Číne


1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
20
21
25
26
20
27 x3
28
29
30
31
31
32

SÚČIASTKY



A	Skrutka s poistkou	x52




Skrutka s kovovou poistkou




C	Skrutka	

Skrutka



6x45

	Skrutka	



		x24



G		x8




H		x4




6x30


J		x6




K		x1



L		x16




M		x2



N		x4

1. Spôsob montáže skrutiek
Pri montáži zarovnajte skrutku s doskou a príliš ju neuťahujte.




2. Skontrolujte smer matice

Smer vyznačený na matici musí zodpovedať smeru zaskrutkovania.





Tento otvor slúži na
zaskrutkovanie skrutky.


3. Montáž do dosky pomocou spojovacích skrutiek.





4. Pomaly otáčajte až na doraz.

















Krok 1




Krok 2




Krok 3




Krok 4






Všetky zásuvky sa montujú rovnakým spôsobom.


Krok 5


C
C
A
C
C
C
A
G-1
G-1
C
A
C
A
G-1
C
17
C
C
C
16
G-1
C
G-1
G-1


Krok 6


J
19
J
C
C
J
C
19
15
J
C
C
A
A
A
14
A
180°
A
A
15
A


Krok 7




Krok 8




Krok 9




Krok 10




Krok 11




Krok 12




Krok 13




Krok 14




Krok 15




Krok 16




Krok 17




Krok 18




Krok 19




Krok 20




Krok 21




Krok 22




Krok 23



Krok 24



Krok 25



Maximálne zaťaženie stolíka: 50 kg

Maximálne zaťaženie stoličky: 120 kg

Upozornenia:

1. Montáž výrobku musí vykonať dospelá osoba.
2. Neprekračujte maximálne zaťaženie uvedené v návode.
3. Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré ho môžu poškodiť.
4. Výrobok uchovávajte na suchom mieste.
5. Chráňte výrobok pred nadmerným slnečným žiarením.
6. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Pri zistení akejkoľvek nezrovnalosti okamžite prestaňte výrobok používať.
7. Poškodený výrobok zlikvidujte podľa miestnych predpisov o odpadoch.
8. Návod obsahuje dôležité informácie. Uschovajte ho pre prípad nejasností.