
NÁVOD NA POUŽITIE
DREVENÁ DETSKÁ KUCHYNKA

Uschovajte si návod pre prípad budúcich otázok alebo nejasností.



Ostrzeżenia
1. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła

UPOZORNENIA

1. Montáž výrobku musí vykonať dospelá osoba.
2. Výrobok je určený deťom starším ako 3 roky.
3. Po vybalení odstráňte všetky časti obalu, ktoré nie sú súčasťou výrobku, a zlikvidujte ich vhodným spôsobom. Plastové vrecká, sťahovacie pásky a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
4. Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože sa môže vznietiť.
5. Skladujte na suchom mieste. Voda a vlhkosť môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie výrobku.
6. Výrobok čistite podľa pokynov v tomto návode.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Pri akejkoľvek nezrovnalosti okamžite prestaňte výrobok používať.
8. Výrobok sami neopravujte ani neupravujte.
9. Poškodený výrobok zlikvidujte podľa miestnych pravidiel nakladania s odpadom.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie. Uschovajte ich pre budúce použitie.

ČISTENIE


- Čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu výrobok poškodiť.
- Zabráňte kontaktu s alkoholom, ktorý môže poškodiť lakovaný povrch.
- Nepoužívajte ostré ani drôtené kefy, pretože môžu poškriabať povrch.
- Chráňte pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť vyblednutie.
- Odolné nečistoty čistite prostriedkami na drevený nábytok alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, napríklad prípravkom na riad.

0-3


KX3052 – Drevená kuchynka

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Poľsko
kik.zakupy@ikonka.eu | www.ikonka.eu/gpsr.html
Vyrobené v Číne


kik.zakupy@ikonka.eu **Https://www.ikonka.eu/gpsr.html**
Wyprodukowano w Chinach



J x1




K x1




White

L x1




White


M x1




N x1




O x1




P x1




Q x1




R x1




S x1




T x1




U x1




V x1




W x1




X x1



Y x1



Z x1




a x28




b x8



c x52



d x5



e x5



f x4




h x8




j x8



m x1



n x1



o x2




p x1



q x1




r x2




s x2




1


c x8
A x1
B x4


2


F x1
C x1
c x4


3


a x8
Hx1
d x4
Ex1


4


ex1
ax2
bx2
Xx1
ax2
fx1
ex1
c x4


5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20



21



22



23

