

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ORGANIZER BOX BOX NA BLOKY

HRAČKY S MALIČKOSŤAMI S VIEČKOM

ODDELENIA

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Materiál: plast

ČISTENIE

2. Produkt by sa mal utrieť mäkkou handričkou s pridaním ľahkého pracieho prostriedku, napríklad prostriedku na umývanie riadu.
3. Nedrhňte produkt ostrou špongiou ani štetcami či drhnutými podložkami, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu povrchu produktu.
4. Produkt by sa nemal čistiť alkoholom, pretože môžu viesť k miestnemu zafarbeniu.
5. Produkt by sa nemal čistiť acetónom, pretože to môže viesť k vážnemu poškodeniu produktu.
6. Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným svetlom, pretože môže viesť k zmene farby.
7. Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
8. Nesušte produkt v blízkosti zdrojov tepla, pretože to môže viesť k deformácii produktu.

UPOZORNENIA

1. Po vybratí produktu z obalu by sa všetky neoddielované položky mali uložiť do vhodného odpadkového kontajnera.
2. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.
3. Produkt by sa mal skladovať na suchom mieste, pretože prístup vlhkosti a vody môže viesť k tvorbe plesní.
4. Čistite produkt podľa návodu v návode.
5. Nezaplňujte organizér tak, aby sa jeho steny deformovali.
6. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
7. Manuál obsahuje dôležité informácie, preto by ste si ho mali ponechať pre prípad, že máte nejaké pochybnosti.

KX3117 Organizer Box Box Block Hračky s priehradkami na viečko

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok,
Poľsko kik.zakupy@ikonka.eu <https://www.ikonka.eu/gpsr.html> vyrobené v Číne