

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

FAREBNÉ VZDELÁVACIE DREVENÉ KOCKY

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Materiál: ABS
2. Vek: 3+
3. Rozmery obalu: 21 cm x 21 cm x 5,5 cm

ČISTENIE

1. Produkt by sa mal utrieť mäkkou handričkou s pridaním ľahkého pracieho prostriedku, napríklad prostriedku na umývanie riadu.
2. Nedrhňte produkt ostrou špongiou ani štetcami či drhnutými podložkami, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu povrchu produktu.
3. Produkt by sa nemal čistiť alkoholom, pretože môžu viesť k miestnemu zafarbeniu.
4. Produkt by sa nemal čistiť acetónom, pretože to môže viesť k vážnemu poškodeniu produktu.
5. Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným svetlom, pretože môže viesť k zmene farby.
6. Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
7. Nesušte produkt v blízkosti zdrojov tepla, pretože to môže viesť k deformácii produktu.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Počas hry by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.
4. Pred každým použitím si prosím skontrolujte stav produktu. Ak sa zistia akékoľvek nezrovnalosti, používanie by malo byť ukončené.
5. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
6. Po vybratí produktu z obalu musia byť všetky neoddelené komponenty uložené do príslušných nádob na odpad. Fóliové tašky, pásky a kúsky pásky môžu predstavovať riziko udusenía.
7. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
8. Manuál a balenie obsahujú dôležité informácie, takže si ich nechajte pre prípad, že máte pochybnosti.

KX3505 Drevené stavebné kocky Vzdelávacie farebné

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państw Polskiego 8, 15 – 111 Białystok