POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MINI SKLADACIA PRENOSNÁ PRÁČKA 12 L

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Kapacita: 12 l
2. Napájanie: 12 V
3. Nepremokavé: IPX4
4. Rozmery: 31 cm x 31 cm x 33 cm
5. Zložená výška: 15 cm
6. Výkon: 36W
7. Doba prania: 5 minút, 10 minút

POUŽITIE



1. Obsah sady.



2. Držte stred a chyťte rukoväť.






1. Rozložte práčku.
2. Skrutkujte vypúšťací ventil a naplňte podložku vodou.



1. Pripojte napájací kábel.





1. Rozlož košík.



7. Nainštaluj košík do práčky a vyperite si oblečenie.



1. Chyťte práčku z oboch strán.



8. Nainštalujte odtokovú rúru a vypustite vodu.





1. Pritlačte rovnomerne až do 11. Pevne stlačte práčku. Zložte.



12. Práčka je pripravená na uskladnenie.

UPOZORNENIA

1. Nepreťažujte produkt. Maximálne množstvo prania je 1,6 kg.
2. Po každom použití spotrebič dôkladne umyte a osušte. Vlhkosť môže viesť k tvorbe plesní.
3. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.
4. Po vybratí produktu z obalu by sa všetky neoddielované položky mali uložiť do vhodného odpadkového kontajnera.
5. Nedotýkajte sa turbíny počas prevádzky zariadenia, pretože to môže predstavovať vážne zdravotné riziko.
6. Zariadenie musí byť pripojené k vhodnému USB adaptéru.
7. Pred každým použitím dôkladne skontrolujte stav produktu, ak sa objavia nejaké abnormality, okamžite ho prestaňte používať.
8. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
9. Manuál obsahuje dôležité informácie, preto by ste si ho mali ponechať pre prípad, že máte nejaké pochybnosti.

KX3744 Mini skladacia prenosná práčka 12L

Importer: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok