


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


SMART TV BEZDRÔTOVÁ KLÁVESNICA

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napájanie: 2 x AAA batéria (nie je súčasťou balenia)
- Pripojenie: 2,4GHz bezdrôtové



KONŠTRUKCIA



Montáž batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve AAA batérie podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne upevnený.

Párovanie:

- Vložte prijímač do USB portu vybraného zariadenia, potom podržte tlačidlá ESC a Q.

VAROVANIA PRED BATÉRIOU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním je potrebné batérie vybrať z produktu.
3. Pri nabíjaní by mali batérie neustále dohliadať dospelý človek.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií a nové aj vybité batérie naraz.
5. Batérie by sa mali vkladať podľa označenia polaritu.
6. Vybité batérie je potrebné z produktu odstrániť.
7. Neskratujte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Uchovávať produkt mimo dosahu detí.
2. Po vybratí produktu z balenia vložte všetky nesúčiastkové položky do príslušných odpadkových kontajnerov. Fóliové tašky, pásy, úlomky pásy a podobné predmety môžu predstavovať riziko udusenía.
3. Uskladňujte produkt na suchom mieste, pretože nadmerný prístup k vlhkosti a vode môže viesť k poškodeniu elektronických komponentov produktu.
4. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.
5. Pred každým produktom skontrolujte stav produktu. Ak sa zistia nejaké nezrovnalosti, okamžite ho prestaňte používať.
6. Poškodený produkt likvidujte v súlade s miestnou politikou nakladania s odpadom.
7. Manuál obsahuje dôležité informácie, preto by ste si ho mali ponechať pre prípad, že máte nejaké pochybnosti.

KX5112 Smart TV bezdrôtová klávesnica

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Vyrobené v Číne