
NÁVOD NA POUŽITIE

DREVENÝ DOMČEK PRE BÁBIKY LULILO FLORO BOHO LED 78 CM

Návod si uschovajte pre prípad budúcich otázok alebo nejasností.




BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA


1. Montáž výrobku musí vykonať dospelá osoba.
2. Výrobok je určený deťom starším ako 3 roky.
3. Po vybalení odstráňte a správne zlikvidujte všetky časti obalu, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Plastové vrecká, sťahovacie pásky a kúsky lepiacej pásky predstavujú riziko udusenia.
4. Uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa; mohlo by dôjsť k vznieteniu výrobku.
5. Skladujte na suchom mieste. Vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie výrobku.
6. Čistite podľa pokynov uvedených v návode.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Pri zistení akejkoľvek nezrovnalosti okamžite prestaňte výrobok používať.
8. Výrobok sami neopravujte ani neupravujte.
9. Poškodený výrobok zlikvidujte podľa miestnych pravidiel nakladania s odpadom.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie; uschovajte ich pre budúce použitie.

ČISTENIE


- Čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, môžu výrobok poškodiť.
- Zabráňte kontaktu s alkoholom, môže poškodiť lakovaný povrch.
- Nepoužívajte tvrdé ani drôtené kefy, môžu poškriabať povrch.
- Chráňte pred nadmerným slnečným žiarením, môže spôsobiť vyblednutie.
- Odolné nečistoty čistite prípravkom na drevený nábytok alebo jemným čistiacim prostriedkom, napríklad prípravkom na riad.

KX5944 – LULILO FLORO BOHO LED, 78 cm
Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Poľsko






1




Ax2

2




Ax2

3




Dx2

4




Ax4 Dx2

5




Ax3 Dx2

6




Ax4 Bx2

7




Cx2

8




Ax2

9




Bx8


10




11



12



13



14

