
NÁVOD NA POUŽITIE
LULILO GARDENO

Návod uschovajte pre prípad budúcich otázok alebo nejasností.



UPOZORNENIA


1. Montáž výrobku musí vykonať dospelá osoba.
2. Výrobok je určený deťom starším ako 3 roky.
3. Po vybalení odstráňte a vhodne zlikvidujte všetky časti obalu, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Plastové vrecká, sťahovacie pásky a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko udusenia.
4. Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože sa môže vznietiť.
5. Skladujte na suchom mieste. Vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie výrobku.
6. Výrobok čistite podľa pokynov uvedených v tomto návode.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo nezrovnalosti, okamžite ho prestaňte používať.
8. Výrobok svojpomocne neopravujte ani neupravujte.
9. Poškodený výrobok zlikvidujte podľa miestnych predpisov o nakladaní s odpadom.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie. Uschovajte ich pre budúce použitie.


ČISTENIE

- Čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu výrobok poškodiť.
- Zabráňte kontaktu výrobku s alkoholom, ktorý môže poškodiť lakovaný povrch.
- Nepoužívajte tvrdé ani drôtené kefy, pretože môžu poškriabať povrch.
- Chráňte výrobok pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť vyblednutie.
- Odolné nečistoty čistite prípravkami na drevený nábytok alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, napríklad prostriedkom na riad.


KX6484_1 – LULILO Gardeno

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8,
15-111 Białystok, Poľsko






1




Ax2 Cx6

2




Ax4

3




Ax2


4



5




6




Ax8


7



8



9



Bx8

10

