

NÁVOD NA POUŽITIE

Magnetické konštrukčné LED kocky 64 ks

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Počet dielikov: 64
- Odporúčaný vek: 3+
- Materiál: plast
- Napájanie: batérie CR2034 (súčasť balenia)

Montáž batérií

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte batériu podľa polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je zabezpečený.

ISTENIE

- Produkt čistite mäkkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte drsné hubky ani drôtenky.
- Produkt nečistite alkoholom ani acetómom.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením.
- Po umytí utrite produkt suchou handričkou.
- Produkt nesušte pri zdrojoch tepla.

UPOZORNENIA K BATÉRIÁM

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z produktu.
3. Nabíjanie musí prebiehať pod dohľadom dospelého.
4. Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií.
5. Batérie vkladajte podľa polarít.
6. Vybité batérie vyberte z produktu.
7. Neskratujte napájacie kontakty.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti od 3 rokov.
2. Používanie iba pod dohľadom dospelého.
3. Produkt obsahuje malé časti – riziko udusenía.
4. Hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti.
5. Uchovávať mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

6. Pravidelne kontrolujte stav produktu.

7. Po škodený produkt zlikvidujte podľa miestnych pravidiel.

8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie – uschovajte si ich.

Vyrobené v Číne.