

NÁVOD NA POUŽITIE

Magnetické svietiace kocky – Zvierací park 124 ks

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Počet dielikov: 124
- Odporúčaný vek: 3+
- Materiál: plast

ISTENIE

- Produkt čistite mäkkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte drsnú hubku, kefy ani drôtenky.
- Produkt nečistite alkoholom ani acetómom.
- Chráňte výrobok pred dlhodobým slnečným žiarením.
- Po umytí utrite produkt suchou handričkou.
- Produkt nesúšajte pri zdrojoch tepla.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti od 3 rokov.
2. Dieťa by malo produkt používať iba pod dohľadom dospelého osoby.
3. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie.
4. Hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti.
5. Produkt uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa.
6. Pravidelne kontrolujte stav produktu.
7. Poškodený produkt zlikvidujte podľa miestnych pravidiel.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, uschovajte si ich.

Výrobca:

KIK Sp. z o.o. Sp. k.

Polsko

Vyrobené v Číne.