

Návod na použitie – Akrylové markery KX3257

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Počet kusov: 12
- Na vodnej báze

PRÍPRAVA MARKERA

1. Marker približne 20-krát pretrepte.
2. Odstráňte vrchnák a niekoľkokrát pritlačte hrot na testovací povrch.
3. Otestujte marker vytvorením niekoľkých čiar.
4. Marker je pripravený na použitie.
5. Po použití skladujte marker hrotom smerom nahor.
6. Pred každým použitím marker pretrepte.

Textil namaľovaný markermi odporúčame zafixovať žehlením pri nízkej teplote bez použitia pary.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Produkt uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov.
2. Produkt obsahuje malé časti – riziko udusenía.
3. Uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa.
4. Produkt môže trvalo zafarbiť oblečenie a iné materiály.
5. Návod obsahuje dôležité informácie – uschovajte si ho.
6. Poškodený produkt zlikvidujte podľa miestnych pravidiel.

Vyrobené v Číne.