



Varovania

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky. 2. Počas hry by malo byť dieťa pod neustálym dospelým dohľadom.
3. Skladujte produkt na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu poškodiť elektronické komponenty. 4. Uchovávajte produkt mimo tepla a otvorených plameňov, pretože tie môžu viesť k trvalému poškodeniu produktu.

1. Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Ak sa

nie.
6. Ľ
7. F
czę
wor
sze
8. I
gos
9. I
zaci



zistia nejaké nezrovnalosti, použite

2. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
3. Po vybratí produktu z obalu musia byť všetky neoddelené komponenty uložené do príslušných nádob na odpad. Fóliové vrecká, pásky a úlomky pásky môžu predstavovať riziko udusenía.
4. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
5. Manuál a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovávajte "pre prípad pochybností."

POUŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

AUTOMOBILOVÁ POLICAJNÁ DRÁHA

Układ

Obejrzyj film

Załącznik



Pojazd x2



Kontroler x2



Przewód USB



Flaga x8



Bramka startowa




Zestaw naklejek




Garaż




Separator



C Start



E Prosty odcinek x10



e Zúżenie



F Zakręt x10




B Podstawa x3



Látka

Krok 1: Połączcie z sobą podstawy oraz elementy trasy. Podstawy możecie umieścić w dowolny, pasującym miejscu.

instruktażowy




K
X
3
4
9
0
—
2
T
o
r
s
a
m
o
c
h
o
d
o
w
y
w
y
ś
c
i
g
o
w
y
p
o
l
i
c
y
j
n
y

Producent: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego

8
,
1
5
-
1
1
1
B
i
a
ł
y
s
t
o
k

Prevádzka

Výstavba garáže




Przed każdym użyciem pamiętaj, aby dokładnie wytrzeć tor ściereczką.

Adapter sieciowy USB
(brak w zestawie)

Przedłużacz z portem USB

Przedłużacz z portem USB
(brak w zestawie)



Kontroler Gniazdo USB

Oznaczenia

1. Gniazdo USB służy do zasilania toru, należy podłączyć wpiąć w nie przewód podłączony do odpowiedniego źródła zasilania 5V 1A lub więcej.


2. Gniazdo ① obsługuje tor 1
Gniazdo ② obsługuje tor 2

Regulacja prędkości


W dolnej części kontrolera znajduje **ŚRUBKĄ** która pozwala na regulację prędkości maksymalnej.

Przekręć śrubkę **W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA** aby zwiększyć prędkość maksymalną.


Przekręć śrubkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć prędkość maksymalną.




1






2



3



4



5

