

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SILIKÓNOVÉ TANIERE PRE DETI, TEDDY BEAR 4 EL

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Materiál: Silikón potravinárskej kvality
2. Počet figúrok: 4

Upratovanie:

1. Produkt môžete umývať ručne, pod horúcou tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.
2. Odporúča sa používať jemný prostriedok na umývanie riadu.
3. Odporúča sa produkt ihneď po použití umyť.
4. Po umytí by sa mal produkt dôkladne vysušiť.
5. Umývajte len jemnou stranou špongie. Nedrhňte ostrými štetcami a drhnutými podložkami.
6. Na čistenie nepoužívajte alkoholy, rozpúšťadlá ani silné pracie prostriedky, pretože môžu viesť k trvalému zafarbeniu a poškodeniu produktu.
7. Po dlhom období skladovania sa na produkte môže vytvoriť biely povlak, ktorý vzniká v dôsledku sušenia materiálu a odlupovania jeho povrchu. Ak sa to stane, umyte produkt pod horúcou tečúcou vodou pomocou špongie s prostriedkom na riad a dôkladne ho osušte papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou. To udrží produkt v dobrom stave dlhšie.

UPOZORNENIA

1. Po použití produkt dôkladne umyte a uskladnite na suchom mieste, aby ste predišli vzniku plesní.
2. Produkt skladujte mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože tie môžu viesť k trvalému poškodeniu.
3. Pravidelne kontrolujte stav produktu, ak sa nájdú nejaké nezrovnalosti, prestaňte ho používať.
4. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
5. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
6. Manuál obsahuje dôležité informácie, preto by ste si ho mali ponechať pre prípad, že máte nejaké pochybnosti.

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państw Polskiego 8, 15 – 111
Białystok

Vyrobéné v Číne