

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SENZORICKÁ BROŽÚRA KONTRAST

ZRKADLOVÝ GRYZÁK

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. VEK: 0m+ **Upratovanie:**
2. Ručné umývanie.
3. Umývajte pod 30°C.
4. Nepoužívajte silné pracie prostriedky.
5. Nesušte v práčke.
6. Nepoužívajte chlór.
7. Nežehliť.
8. Miestnu špinu odstráňte mierne vlhkou, mäkkou handričkou s jemným pracím prostriedkom.

UPOZORNENIA

1. Počas hry by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť poškodenie produktu.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo tepla a otvorených plameňov, pretože tie môžu viesť k zapáleniu produktu.
4. Pred každým použitím si prosím skontrolujte stav produktu. Ak sa zistia akékoľvek nezrovnalosti, používanie by malo byť ukončené.
5. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
6. Po vybratí produktu z obalu musia byť všetky neoddelené komponenty uložené do príslušných nádob na odpad. Fóliové tašky, pásky a kúsky pásky môžu predstavovať riziko udusenía.
7. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
8. Manuál a balenie obsahujú dôležité informácie, takže si ich nechajte pre prípad, že máte pochybnosti.

KX4219 Senzorická brožúra s kontrastným zrkadlovým zubadlom

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Vyrobené v Číne