

Upozornenie

1. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku.
 2. Používajte produkt tak, ako je určený – na skladovanie potravín a nápojov.
 3. Neskladujte horľavé, korozívne a teplotne citlivé produkty.
 4. Vždy položte chladničku na rovný, stabilný a suchý povrch.
 5. Nepoužívajte chladničku v daždi a vo vlhkom prostredí.
 6. Používajte produkt opatrne, keď je vykurovacia funkcia zapnutá – kryt a vnútro sa môžu zahriať.
 7. Produkt nie je určený na zmrazenie.
 8. Používajte len príslušenstvo obsiahnuté v sade.
 9. Pravidelne kontrolujte stav chladničky a napájacích káblov. Ak sa zistí poškodenie alebo opotrebovanie – prestaňte používať.
 10. Držte mimo dosahu malých detí.
-