Upozornenie

1. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku.
2. Stolička určená len na domáce alebo kancelárske použitie.
3. Nie je určený na státie ani lezenie. Nesprávne používanie môže viesť k prevráteniu stoličky a zraneniu.
4. Používajte iba na suchom, stabilnom a rovnom povrchu. Použitie na nerovnom povrchu môže viesť k strate rovnováhy, prevráteniu stoličky a zraneniu používateľa.
5. Balenie a balenie nie sú na hranie.
6. Stolička určená len pre jednu osobu.
7. Nesadajte sa náhle ani nenakláňajte stoličku príliš do strán či dozadu. Nadmerné zaťaženie jednej časti konštrukcie môže spôsobiť prevrátenie alebo poškodenie stoličky.
8. Buďte opatrní pri nastavovaní výšky sedadla, opierok na ruky a podnožiek. Pohyblivé časti môžu spôsobiť zachytenie alebo zachytenie prstov a iných častí tela. Použitie na nerovných povrchoch môže spôsobiť stratu rovnováhy, prevrátenie stoličky a zranenie používateľa.
9. Udržiavajte montážny hardvér a malé diely mimo dosahu malých detí. Malé súčiastky sa môžu prehltnúť a spôsobiť riziko zadusenia.
10. Neupravujte, neupravujte ani nenahrádzajte konštrukčné komponenty stoličky za neoriginálne diely. Samoúpravy môžu oslabiť konštrukciu, spôsobiť stratu stability a viesť k poškodeniu stoličky a zraneniu používateľa.
11. Pravidelne kontrolujte správnu montáž všetkých komponentov a stav základne, kolies a zdviháka. Použitie poškodenej alebo nesprávne zostavenej stoličky môže viesť k konštrukčnému zlyhaniu a pádu.
12. Nepoužívajte poškodený produkt.
13. Vyhýbajte sa ohňu a zdrojom tepla.
14. Maximálne zaťaženie: 100 kg.
15. Neprekračujte maximálne zaťaženie. Prekročenie povoleného zaťaženia môže spôsobiť poškodenie konštrukcie, stratu stability a používateľ môže spadnúť.

•