Upozornenie

1. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku.
2. Montáž by mala vykonávať iba dospelá osoba – nesprávne zloženie môže spôsobiť, že stôl bude nestabilný, naklonený alebo spadne.
3. Produkt je určený na použitie v interiéri.
4. Chráňte pred vlhkosťou a kontaktom s vodou – riziko poškodenia elektrických komponentov, korózie, deformácie a deformácie materiálu, ako aj elektrického úrazu.
5. Stôl umiestňujte len na rovný, stabilný a rovný povrch, aby ste predišli strate stability, nakloneniu alebo prevráteniu, ktoré môže viesť k poškodeniu a zraneniu. • Pri nastavovaní výšky buďte opatrní a držte ruky, iné časti tela alebo predmety blízko zdvíhacieho mechanizmu – riziko rozdrvenia.
6. Nesadajte ani nestojte na doske stola – hrozí vám strata rovnováhy, pád alebo prevrátenie stola, čo môže viesť k zraneniam.
7. Produkt nie je hračkou – deti ho môžu používať len pod dohľadom dospelých.
8. Ovládací panel by nemali ovládať deti – riziko nesprávneho použitia a neúmyselného aktivovania mechanizmu, čo môže viesť k zraneniu.
9. Funkcia pamäte polohy nie je náhradou za ovládanie používateľom – riziko poruchy a zranenia.
10. Balenie nie je hračka – uchovávajte mimo dosahu detí.
11. Pred čistením alebo údržbou odpojte napájanie – riziko úrazu elektrickým prúdom, poškodenia spotrebiča alebo zranenia pri náhodnom štarte.
12. Neupravujte konštrukciu ani elektrický systém – riziko poškodenia zariadenia, straty stability, poruchy a úrazu elektrickým prúdom.
13. Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek a stabilitu konštrukcie – uvoľnené komponenty môžu viesť k strate stability, poškodeniu produktu alebo zraneniu. Nepoužívajte v prípade poškodenia.
14. Maximálne zaťaženie: 70 kg.
15. Neprekračujte povolené maximálne zaťaženie – riziko poškodenia konštrukcie, prevrátenia a poruchy elektronických komponentov.
16. Horľavý produkt. Držte sa ďalej od ohňa.

•